

Radiatorfolie



Alkreflex® One is een samengestelde reflectiefolie bestaand uit twee lagen puur aluminium met een kern van luchtkussenfolie. Wij bieden dit product aan als radiatorfolie, maar het product kan ook meerder manieren worden toegepast. De reflecterende aluminium laag zorgt ervoor dat de warmte niet verloren gaat via de gevel.

Toepassing

Geschikt als reflectiefolie voor radiatoren of het isoleren van kruipruimtes en garagedeuren. Ook veel toegepast in (spouw) muren, vloeren, aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van daken.

Voordelen

- » Tweezijdig reflecterend
- » vocht ongevoelig
- » folie en isolatie
- » 2 in 1 en eenvoudig op maat te snijden
- » Energie besparend

Specificaties

Omschrijving	Breedte	Lengte	EAN-code	Hoeveelheid	Gewicht
Alkreflex One	60 cm	5 m	8714672002553	1	150gr/ m ²

- » Materiaal: Aluminium
- » Temperatuurbestendigheid: -40 / + 70
- » Inhoud: 3 m²
- » Brandklasse: F

Instructies

Wat heb je nodig:

- Ontvettingsmiddel (sopje)
- Alkreflex 1L-1 radiatorfolie
- VAST-r Dubbelzijdige tape
- DeBesparingskit meetlint
- DeBesparingskit stanleymes

STAP 1

Bepaal de manier van montage. Bij stralingsverwarming (radiatoren) kan je de folie tegen het verwarmingselement aan plakken. Bij convectie (convectoren) breng je de folie aan tegen de wand, wanneer de folie niet op het verwarmingselement aangebracht kan worden.

STAP 2

Ontvet de te behandelen ondergrond en laat de ondergrond goed drogen.

STAP 3

Meet het verwarmingselement op met DeBesparingsKit meetlint en snij de folies op maat.

STAP 4

Bepaal hoe je de folie wilt gaan aanbrengen: Je kan de folie tussen de beugels (zie impressie) van je radiator aanbrengen of de beugels insnijden en de folie er overheen schuiven. Bij een convector breng je de folie aan op de wand.

Ook bij convectoren kan je de folie tussen de beugels aanbrengen. Hierdoor is de folie minder goed zichtbaar.

STAP 5

Breng de dubbelzijdige tape aan. Plak de tape alleen op de bovenkant en op de zijkanten van de folie.

STAP 6

Schuif de folie achter het verwarmingselement. Verwijder de beschermlaag van de tape en druk de folie hard tegen de radiator of wand.